



SCUBAPRO



GALILEO HUD

KURZANLEITUNG

ZUERST: Bringe die Schutzfolie (im Lieferumfang enthalten) an, um die Bildschirmqualität zu erhalten.

WICHTIG: Um den GALILEO HUD das erste Mal einzuschalten wird ein Stromanschluss benötigt.

HINWEIS: Stelle sicher, dass der GALILEO HUD **während** des Ladevorgangs eingeschaltet ist.

GALILEO HUD Reglerrad Bedienelemente:

- 1) Drehen.**
- 2) Drücken und Loslassen.** (Der Vorgang des Drückens und schnellen Loslassens.)
- 3) Drücken und Halten.** (Drücken und Halten des Drehrads für eine Sekunde vor dem Loslassen.)

Drehrad Funktionen			
	DRÜCKEN UND LOSLASSEN	DRÜCKEN UND HALTEN	REGLERRAD DREHEN
OBER- FLÄCHE	Hauptmenü	Ausschalten	Wechsel zum GPS Bildschirm, falls aktiviert
SCUBA	Hauptmenü (begrenzte Auswahl)	Gaswechsel auf empfohlenes Gas	Bildschirmansicht wechseln
APNEA	Hauptmenü (begrenzte Auswahl)	Ausschalten bei einer Tiefe von < 0,1 m	Wiedergabe während der laufenden Session und an der Oberfläche
CCR	Hauptmenü (begrenzte Auswahl)	Sollwertänderung bei Bedarf	Bildschirmansicht wechseln






GALILEO HUD TIPPS



- Um das Reglerrad zu nutzen, drehe es einfach, um zwischen den Bildschirmen zu blättern, im Menü auf- oder abwärts zu wechseln oder um eine Nutzereinstellung zu erhöhen oder zu verringern.
- Drücken und loslassen schaltet den **GALILEO HUD** ein, führt ins Hauptmenü, lässt verschiedene Untermenüs öffnen, wählt Funktionen aus und speichert die Einstellungen.
- Drücken und loslassen ermöglicht es ins vorhergehende Menü zurückzukehren, Einstellungen zu verändern und den **GALILEO HUD** vom Oberflächenbildschirm aus auszuschalten.
- Bildschirmanzeigen geben an, welche Art der Bedienung erforderlich ist, um einzelne Funktionen auszuführen.

HAUPTMENÜ

GAS	➤ Air ➤ Nitrox ➤ Trimix
NAVIGATION	➤ Navigation Aus ➤ Comp #1 ➤ Comp #2 ➤ Comp #3 ➤ GPS #1 ➤ GP2 #2...
EINSTELLUNGEN	➤ Tauchen ➤ Höhenmesser ➤ Tank Kopplung ➤ Kompass ➤ GPS ➤ Display ➤ System
TAUCHPLANER	➤ Nächste Ebene
LOGBUCH	➤ Logbuch anzeigen
KOMMUNIKATION	➤ Speicher Modus ➤ Log Modus ➤ Bluetooth



LADE DEN AKKU!

- Dein **GALILEO HUD** wird in einem Tiefschlafmodus geliefert. Dies geschieht, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern und um sicherzugehen, dass dich dein **GALILEO HUD** mit einem frischen Akku erreicht.
- **ERINNERUNG:** Um den **GALILEO HUD** das erste Mal einzuschalten wird ein Stromanschluss benötigt. Nach dieser ersten Aktivierung, wird der **GALILEO HUD** nicht mehr in den Tiefschlafmodus wechseln. Stelle sicher, dass der **GALILEO HUD während** dem Ladevorgang eingeschaltet ist.
- Dein **GALILEO HUD** muss voll aufgeladen werden, bevor er das erste Mal genutzt werden kann.

ÜBERPRÜFE DEINEN AKKU.

- Dein **GALILEO HUD** wird über einen wiederaufladbaren Li-Ionen Akku betrieben.
- Lade den Akku vor jedem Tauchgang voll auf.

WARNUNG!

Wenn der Akku deines **GALILEO HUD** das Ende seiner Lebensdauer erreicht, kann er ausschließlich von autorisierten SCUBAPRO Service Centern gewechselt werden.

Öffne deinen HUD keinesfalls und versuche nicht den Akku selbst zu wechseln!

- Beim Öffnen des Gehäuse des **GALILEO HUD** erlischt deine Garantie.
- Der Batteriewechsel muss mit besonderer Sorgfalt durchgeführt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
- Die Garantie des **GALILEO HUD** erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch den unsachgemäßen Einsatz der Batterie entstehen.

KOPPLUNG DES SENDERS

- 1) Montiere die erste Stufe mit dem Smart Transmitter an einem vollen Tank.
- 2) Schalte deinen GALILEO HUD ein, navigiere in das GAS Menü und wähle das Gasgemisch aus, welches du koppeln möchtest. Drücken und loslassen speichert deine Auswahl (angezeigt durch ein "X" in der Box neben dem ausgewählten Gas) und kehrt ins Oberflächenmenü zurück.
- 3) Navigiere nun ins TANK KOPPLUNG Menü. Drücken und loslassen.
- 4) Das in Schritt zwei ausgewählte Gasgemisch wird hervorgehoben. Drücken und loslassen.
- 5) Der Kopplungsprozess startet sobald der Countdown-Timer einsetzt.
(HINWEIS: Du kannst den Zeitraum verlängern indem du das Reglerrad kurz drückst.)
- 6) Wenn der Countdown startet, öffne das Ventil des Tanks und positioniere deinen GALILEO HUD daneben (siehe Abbildung). Mit der Druckveränderung sendet der Smart Transmitter eine Kopplungssequenz an den GALILEO HUD, der Bildschirm zeigt "OK" an und kehrt auf den Tank-Kopplungs-Bildschirm zurück.
- 7) Nach der erfolgreichen Kopplung, erscheint auf dem Oberflächenbildschirm der Tankdruck in der linken unteren Ecke entweder in BAR oder PSI und es wird ein Balken mit dem verbleibenden Druck an der linken Bildschirmseite angezeigt.

